

Åtgärder vid höga vattenflöden

Här hittar du information om hur du kan förbereda inför en eventuell översvämning och vad du kan göra när du fått in vatten i byggnaden.

Förebyggande åtgärder

- Ta reda på hur stor risken är för att ditt hus kommer att drabbas.
- Ta reda på nivån på ditt källargolv och marken utanför huset.
- Jämför med nivåerna på kartan. (Nivåerna är angivna i dagens höjdsystem - RH2000.
- Se över känsliga installationer i källaren.
- Sätt en ventil på dagvattenservisen.
- Se över möjligheterna att stänga golvbrunnar m.m. i källaren för att förhindra att spillvatten tränger in.
- Se över och sätt igen ventiler, fönster där ytvatten riskerar att tränga in.

Vid förhöjd risk för översvämning

- Töm källaren på värdefulla föremål.
- Se till att någon har uppsikt över fastigheten om du behöver resa bort.
- Håll dig informerad om utvecklingen via kommunens webbplats och andra media.
- Ställ i ordning eventuella anordningar i fastigheten till skydd mot översvämning.

Ifall vattnet börjat komma in

- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
- Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
- Skaffa hjälp med länspumpning.
- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
- Ring ditt försäkringsbolag.
- Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.